



BF700DT/BF700DTF CCD传感器 用户手册User Manual



前 言

首先非常感谢您购买和使用本公司的产品!

本传感器属于反射式检测方式,通过对物料图像采集,将检测的位置数据 转换成与之相对应的信号输出。请务必在使用前通读本使用说明书并保存 (以便需要时参考)。

·、传感器规格

产品型号	BF700AT、BF700DT
工作电压	DC12~30V, 纹波 10%以下 (VPP)
工作电流	≤500mA
输出信号	模拟量、RS-485 通讯
工作环境	-10 至 60℃ (湿度 80%RH 以下)
最小检测线宽度	0.5mm
最大检测线宽度	10mm
检测范围	20 ± 2 mm
检测精度	± 0.1mm
印刷图案间隙	0.5mm
传感器用途	检测材料边、印刷线及印刷图案等
传感器重量	550g (克)

二、传感器接线图



1.BF700AT 接线图

2.BF700DT 接线图

三、传感器的安装尺寸



三. 安装与调试

 BF700DT型传感器顶部有安装支架(可装至底部),将其固定于调节架上, 与物料平行,调整高度(当两条横向激光线重合时为最佳);当物料反光率 较强时,建议把传感器倾斜±10度,并根据所检测的物料和物料移动方向做 适当调整,以效果最好为宜。



- 2、将物料放置于传感器检测区域,移动需要跟踪的目标至竖直方向激光线位置;点击主界面【标定】跳转到标定界面,若CCD视野窗内有推荐目标时,将会以编号1-5指示,直接点击对应编号即可选中该目标。如果未推荐需要跟踪的目标,也可在图像上划框选择目标。
- 标定完后自动回到主界面,此时传感器已开始自动跟踪目标。如果标定不成 功或目标不正确,可重新标定一次。

4、具体操作步骤如下:



第一步

安装到位后,接通传感器电源

第二步

传感器有三条红色激光线照射到导辊 上(若无,在设置菜单中打开激光线)



4

第三步

点击进入【标定目标】界面,如图前后 调节传感器与导辊距离,使两根横向激 光线重合为一根

第四步

旋转传感器至正对导辊, 旋转后保持激 光线重合 (材料反光强度不一样时可倾 斜一定角度,以图像效果最佳为官)

注意以下错误示范



竖向激光线未贴合材料边缘且两横向 激光线未重合

传感器未与导辊保持平行

四.标定目标



第一步

完成焦距和角度的调节后将需要跟踪的材料放到竖直激光线处,点击【标定目标】

第二步

1.传感器推荐目标清晰正确,点击对应 数字即可

2.如需要调整算法,点击【专业模式】



第三步

进入密码界面, 初始密码为 2017



第四步

图像左边算法可切换推荐:

1.跟踪材料边缘,选择【单色二值】

2.透明膜黑色印刷线,导辊垫白纸,选

择【单色二值】

3.彩色图案边缘或其它选择【彩色】注:多次点击【单色二值】可切换(红/绿/蓝)三种光源,仅跟踪黑色不好识别时需要包裹白纸

第五步

传感器会推荐出目标点击需要跟踪的目

标,点击对应数字即可

A.一般情况下可以根据材料颜色选择算法

材料颜色	建议选择算法
色彩复杂场景、边线均可	彩色
材料反光强、肉眼看材料很花	黑白
跟踪材料边缘,透明膜	
黑色导辊选择与材料颜色相同的灯光颜色	二值化
白色导辊选择与材料颜色相反的灯光颜色	

注: 表格未完全列举材料类型, 也不一定是最合适的算法, 请根据实际情况选择

五. 界面与操作说明

1. 主界面及相应说明

界面	操作	说明
	纠偏操作	跳转到执行 纠偏 操作相关界面,可以对 控制器进行相应控制。
0%	标定目标	进入此界面选取传感器所需跟踪目标, 系统自动推荐目标,选择对应编号即可 完成标定。
靖点击以下按钮进行对应操作 纠偏操作 标定目标 设置	设置	在设置界面下可以对传感器进行相关设置,每个选项下都有相关提示,操作非 常简单。

2. 标定界面及相应说明

界面	操作	说明
■ 请点击对应色块确认推荐值	彩色 黑白 二值化	选择识别图像的算法: 彩色=材料真实颜色; 黑白=将材料颜色变换为灰度显示; 二值化=单色光源将图像变换为只有黑 白,再次点击可以切换光源颜色。
彩色 12 看边	看边 看线	屏幕上方编号为边推荐值, 屏幕下方编号为线推荐值。
 二值 二日 <li< th=""><th>推荐目标 (1~5 号)</th><th>当系统有推荐目标时下方会显示色块, 点击对应编号颜色块即可选中该目标。</th></li<>	推荐目标 (1~5 号)	当系统有推荐目标时下方会显示色块, 点击对应 编号颜色块 即可选中该目标。
	自动曝光	选中时系统自动计算出最佳曝光时间, 未选中时用户可自行调节曝光时间(如 下表)。
	窗口曝光	选中时系统只在中间窗口中推荐目标, 未选中时整个视野窗都会有目标推荐。
	帮助	帮助菜单,本页详细说明。
	返回	返回到主界面。

编福科技有限公司

请点击对应色块确认推荐值 2 帮助 彩色 3 12 看边 黑白 5 1 1 单色 5 1 1 二值 1 1 1	曝光时间	曝光时间的长短决定图像的亮度。 调节范围:200-2000 数字越大,曝光时间越长,图像越亮, 数字越小,曝光时间越短,图像越暗。 材料反光强度很高时,调小该参数,材 料很暗反光强度很弱时,调大该参数, 以图像清晰为宜。 建议一般情况下不用手动曝光。
推荐 1 2 3 4 5 □ 記 - 読 + 返□		

2.纠偏界面及相应说明

界面	操作	说明
目标已锁定 〇 日标已锁定 〇 -3% 외偏处于手动状态 手动/自动	手动 /自动	表示当前纠偏处于手动状态,点击可以 切换成自动状态。
	左移、右移	两个按键表示执行推动器的左移和右移 功能,具体运动方向视推动器安装方向 而定。 如运动过程中与预期方向相反,可换另 一个按钮移动。
	返回	返回主界面。
	自动 /手动	表示当前纠偏处于自动状态,点击可以 切换成手动状态。
-3% 纠偏处于自动状态 自动、浮艇 极性 - 返回	极性+/-	是指自动纠偏时点击运动方向, +/-表示 当前极性为正向或反向。点击后会有相 应变化。
	返回	返回主界面。

3.设置界面及相应说明

界面	操作	说明
	1.触屏校准	当触屏位置不准时,可以通过此选项进 行校准,校准过程中请务必点击对应。 请谨慎使用此操作,否则可能造成触屏 不灵。
 	2.镜头补偿	当在传感器检测范围内放置一张空白 A4纸, CCD窗口显示颜色不纯正时, 可 通过此选项进行镜头校准。 拿一张空白 A4纸放置在检测范围后点 击确定。此过程会自动完成镜头补偿和 白平衡。 此选项在出厂时已设置好, 使用时无需 设置, 非专业人士请勿操作。
	3.激光线	选择激光线亮灭情况: 一直亮/标定时亮。
	4.屏幕旋转	由于安装环境的需要,可以将屏幕旋转 180 度显示。
	5.语言	点击可切换语言,支持中文和英文。
	返回	返回主界面。

联系我们

重庆编福科技有限公司 (原广州三铭)

地址:重庆江北区港桥支路12号聚峰国际(B栋3楼) 电话:023-63998883 传真:023-63307779